0447860 AL FLIP TOP SPORTEE LEAFLET (THANOS)

720mm

188mm

FRONT

Please read and keep these instructions
Veuillez lire et conserver ces instructions
Lea y conserve estas instrucciones

EN | SAFETY GUIDANCE

For your child's safety and health
WARNING!

- Always use this product with adult supervision. Accidents have occurred when babies have been left alone with drinking equipment due to the baby falling or if the product has disassembled.
- Never use feeding spouts or straws as a pacifier.
- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay. Tooth decay in young children can occur even when non-sweetened fluids are used. This can occur if the baby is allowed to use the cup for long periods through the day and particularly through the night, when saliva flow is reduced or if it is used as a soother.
- Always check food temperature before feeding.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep all components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
- To avoid scalding, do not use the cup with hot liquid.
- Do not use the cup or any part of the cup as a toy.

STORAGE AND USE...

- Inspect before each use.
- Do not store or leave in direct sunlight or near a source of heat.
- Do not store with or allow to come into contact with solvents or harsh chemicals.
- Not suitable for use in a conventional oven, a combination microwave oven or any other heating device.
- As with most sippy cups, ours are to be used with milk, water or juices that don't contain pulp.
- DO NOT use with fizzy (carbonated) beverages, formula or hot liquids.

INSTRUCTIONS FOR CLEANING

Before first use, disassemble and thoroughly clean. This is to ensure hygiene. Before each and every use clean carefully. Always wash the product immediately after use.

1. Unscrew the lid and open the flip cap to expose the spout (A).
2. Remove the straw (D).
3. Use your thumb to push out the hard valve from under the lid.
4. Pinch the base of the spout at either side and push through the lid to remove.
5. Wash all parts thoroughly in warm soapy water and rinse in clean water. To prevent damage, avoid using a brush on the soft part of the valve.
6. Do not clean with solvents or hard abrasives.
7. All parts can be washed in the dishwasher (top shelf only).
8. Do not allow product to come into contact with oil-based products (e.g. oil/toast based sauces) as staining will occur.
9. Our insulated cup is safe for the dishwasher but only with our cup tablet/liquid solution only.
10. All other cups are suitable for sterilisation by steam (electric and microwave), boiling or cold water tablet/liquid solution.

INSTRUCTIONS FOR REASSEMBLY AND CUP

Please follow these important instructions. Always shake parts after washing to remove excess water and leave to air dry before reassembling. Your cup could leak or be difficult to drink from if not assembled correctly as follows:

6. Align the silicone spout (A) and the hard valve (C), and press together.
6a. Ensure part B of the soft side is fully pushed through the spout and hard side (C). This is essential to make sure the valve functions correctly.
7. Also install the silicone spout (A) with the hard valve (C) from under the lid, pull the spout (A) until it clicks and push the hard valve (C) down until the three pronged lock into place.
8. Reassemble the hard straw (D) by pushing firmly into the hard valve (C).
9. Screw on lid.

*The silicone spout contains silver phosphate glass, tested to ISO 22196.

FR | CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour la santé et la sécurité de votre enfant
AVERTISSEMENT !

- Ce produit doit être toujours utilisé sous la surveillance d'un adulte. Des accidents sont survenus lorsque des bébés ont été laissés seuls avec des articles pour l'alimentation liquide, soit dans des cas de chute du bébé, soit dans des cas de démontage du produit.
- Ne jamais utiliser de becs verseurs ou de pailles comme sucettes.
- Une succion continue et prolongée de liquides est susceptible de provoquer des caries. La carie dentaire peut survenir chez les jeunes enfants même avec des liquides non sucrés. Ceci peut se produire si le bébé est autorisé à utiliser la tasse pendant de longues périodes dans la journée, et en particulier pendant la nuit lorsque le flux de salive est réduit, ou s'elle est utilisée comme tuterte.
- Avant de nourrir, vérifiez la température de l'aliment avant de mettre votre enfant.
- Jeter l'article au moindre signe de détérioration ou de fragilité.
- Conserver tous les composants qui ne sont pas utilisés hors de la portée des enfants.
- Ne jamais l'attacher à des cordons, rubans, lacets ou éléments vestimentaires lâches. Votre enfant pourrait s'étrangler.
- Afin d'éviter les brûlures, n'utilisez jamais de liquide chaud dans la tasse.
- Ne pas utiliser la tasse ou toute partie de la tasse comme jouet.

RANGEMENT ET UTILISATION

- Inspecter avant chaque utilisation.
- Ne pas ranger ou placer dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- Ne pas ranger ou faire entrer en contact avec des solvants ou produits chimiques agressifs.
- Ce ne convient pas pour une utilisation dans un four traditionnel, un four à micro-ondes combiné ou tout autre appareil qui réchauffe.
- Comme c'est le cas avec la plupart des tasses d'apprentissage, les nôtres doivent être utilisées avec du lait, de l'eau ou des jus de fruits sans pulpe.
- NE PAS utiliser avec des boissons gazeuses, du lait en poudre ou des aliments liquides chauds.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour garantir l'hygiène de la tasse, démontez et nettoyez soigneusement avant la première utilisation. Bien nettoyer avant chaque utilisation. Toujours nettoyer le produit immédiatement après utilisation.

1. Dévissez le couvercle et ouvrez le capuchon rabattable pour révéler le bec verseur (A).
2. Retirez la paille rigide (D)
3. Utilisez le pouce pour faire sortir la valve rigide en dessous du couvercle.
4. Pincez la base du bec verseur de chaque côté et poussez à travers le couvercle pour l'extraire.
5. Lavez toutes les pièces soigneusement à l'eau chaude savonneuse et rincez à l'eau claire. Pour éviter toute détérioration, ne pas nettoyer la partie souple de la valve avec une brosse.
6. Ne pas nettoyer avec des solvants ou des produits chimiques nocifs.
7. Toutes les pièces peuvent être lavées au lave-vaisselle (dans le compartiment supérieur uniquement).
8. Ne pas laisser le produit entrer en contact avec des aliments huileux (sauces tomate/à base d'huile, par exemple) pour éviter tout risque de tâches.
9. Notre tasse isothermes peuvent être stérilisées à l'eau froide avec une solution tablette/liquide uniquement.
10. Toutes les autres tasses peuvent être stérilisées à la vapeur (stérilisateur électrique et stérilisateur pour micro-ondes), à l'eau bouillante, ou à l'eau froide avec une pastille/solution liquide.

REMONTAGE DE LA VOPYE TASSE

Il est important de suivre ce mode d'emploi.

Secouez toujours les pièces après lavage pour les débarrasser de tout excédent d'eau et laisser sécher à l'air libre avant le remontage.

Le bec verseur et le capuchon risquent d'être difficiles à votre tasse n'est pas assemblée correctement de la façon suivante :

6. Aligner le bec en silicone (A) et la valve rigide (C), presser ensemble.
6a. La partie (B) de côté souple doit absolument être complètement enfoncée dans le trou du côté rigide (C). Ceci est essentiel pour assurer le bon fonctionnement de la valve.
7&8. Monter le bec en silicone (A) avec la valve rigide (C) sous le couvercle, tirer le bec (A) jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis presser la valve rigide (C) jusqu'à ce que les trois broches soient complètement verrouillées.
8. Remettre la paille rigide (D) en la poussant fermement dans la valve rigide (C).
9. Revisser le couvercle.

*Le bec en silicone contient du verre au phosphate d'argent, testé selon les normes ISO 22196.

DE | SICHERHEITSHINWEISE

Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes
WARNHINWEIS!

- Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Wenn Babys mit Trinkzubehör alleine gelassen wurden und hingefallen oder oder das Produkt nicht richtig zusammengesetzt wurde, ist es bereits zu Unfällen gekommen.
- Trinkaufsätze oder Strohhalme nie als Schnuller verwenden.
- Andauerndes und verlängertes Saugen von Flüssigkeiten kann zu Karies führen. Karies bei Kleinkindern kann auch dann auftreten, wenn keine zahnfreundlichen Getränke verwendet werden. Dies kann auftreten, wenn das Kind den Trinkbecher für lange Zeitspanne am Tag aber auch in der Nacht nutzt, wenn der Speichelfluss reduziert ist oder der Trinkbecher als Schnuller verwendet wird.
- Vor dem Füttern immer die Temperatur er Nahrung überprüfen.
- Bei Anzeichen, die geringe Risse nicht in Gebrauch sind, müssen auftreten der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Produkt beim Kochen nicht in Kochtöpfen oder Kochplatten verschließ entsorgen.
- Produkt niemals an Kordeln, Bändern, Schürsenkeln oder losen Kleidungsteilen befestigen. Dies kann zur Strangulation des Kindes führen.
- Trinkbecher nicht für heiße Flüssigkeiten verwenden, um ein Verbrühen zu vermeiden.
- Komponenten oder Teile davon nicht als Spielzeug verwenden.

AUFBEWAHRUNG UND VERWENDUNG

- Produkt vor jedem Gebrauch überprüfen.
- Nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Hitzequelle aufbewahren oder stehen lassen.
- Nicht zusammen mit Lösungsmitteln oder aggressiven Chemikalien aufbewahren oder damit in Kontakt kommen lassen.
- Nicht für die Verwendung im Backofen oder in einer Kombination mikrowelle und Backofen oder in anderen Erwärmungsgeräten geeignet.
- Wie die meisten Trinkbecher können unsere Trinkbecher für Milch, Wasser oder Säfte ohne Fruchtfleisch verwendet werden.

REINIGUNGSHINWEISE

Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auseinandernehmen und gründlich reinigen.

So wird eine hygienische Verwendung gewährleistet.

Nach jedem Gebrauch sorgfältig reinigen.

Produkt umgehend nach jedem Gebrauch reinigen.

1. Den Deckel abschrauben und den Klappmechnus hochklappen, sodass der Ausgießer (A) sichtbar wird.
2. Den Strohhalm (D) entfernen.
3. Mit dem Daumen das harte Ventil unter dem Deckel herausdrücken.
4. Den Rand des Trinkschnabels an beiden Seiten zusammendrücken und durch den Deckel drücken, um den Schnabel zu entfernen.
5. Alle Teile gründlich mit warmem Wasser und Spülmittel waschen und mit frischem Wasser abspülen. Keine Bürsten für den weichen Teil des Ventils verwenden, um Schäden zu vermeiden.
6. Nicht mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln reinigen.
7. Alle Teile können in der Geschirrspülmaschine gewaschen werden (nur im oberen Fach).
8. Produkt nicht mit ölhaltigen Lebensmitteln (z. B. Öl/Tomatensoßen) in Kontakt kommen lassen, da es sich dadurch verfärben kann.
9. Unsere isolierten Trinkbecher sind Trinkbecher mit geeichtenen Tablette/Flüssigkeitslösung in der Geschirrspülmaschine Flüssigkeitslösung sterilisiert werden.
10. Alle anderen Trinkbecher sind für die Sterilisation durch Dampf (elektrisch und in der Mikrowelle), kochendes Wasser oder Kaltwasser-Sterilisationslösung in Tablettenform geeignet.

SO WIRD DER TRINKBECHER RICHTIG ZUSAMMENGESETZT

Bitte diese Anweisungen immer befolgen. Einzelteile nach dem Reinigen immer schütteln, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Vor dem Zusammensetzen an der Luft trocknen lassen. Um ein Auslaufen zu verhindern und das Trinken zu erleichtern, muss der Trinkbecher wie folgt zusammengesetzt werden:

6. Den Silikonschnabel (A) und das harte Ventilteil (C) zusmander ausrichten und zusammendrücken.
6a. Bitte sicherstellen, dass Teil (B) der weichen Seite vollständig durch das Loch auf der harten Seite hindurchgedrückt wurde (C).
7&8. Den Silikonschnabel (A) mit dem harten Ventilteil (C) unter dem Deckel anbringen, am Schnabel (A) ziehen, bis er klicken zu hören ist und anschließend den harten Ventilteil (C) fest drücken bis die drei Schließmechanismen an ihrem Platz sind.
8. Den Strohhalm (D) wieder zusammensetzen, indem er fest in den harten Ventilteil (C) gedrückt wird
9. Deckel aufschrauben.

*Dem schnabel Flüssigkeit in der Tülle wurde nicht berücksichtigt *Unabhängiger Laborbericht zeigten eine Bakterienreduktion von bis zu 99,9 % nach 24 Stunden. Der hallowesche Teil der Tülle enthält Silberphosphatglas, geprüft nach ISO 22196.

NL | VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind
WAARSCHUWING!

- Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene. Er zijn ongelukken gebeurd met baby's die alleen zijn achtergelaten met drinkbekers, omdat de baby's zijn gevallen of zich hebben verwond aan het uit uiteenvallen in het product.
- Gebruik de drinkbekerstuiten of -tepels nooit als fopspeen.
- Voortdurend en langdurig zuigen aan vloeistoffen veroorzaakt tandbederf. Tandbederf bij jonge kinderen kan zelfs optreden wanneer suikervrije vloeistoffen worden gebruikt. Dit kan gebeuren als de baby de beker gedurende lange perioden overdag en vooral 's nachts mag gebruiken, wanneer er minder speekselvloed optreedt of wanneer de beker als fopspeen wordt gebruikt.
- Controleer de voedseltemperatuur altijd voor het voeden.
- Bij de Eerstekte, die geringe scheurtjes vertonen, moeten buiten bereik van kinderen worden bewaard.
- Gooi het product weg bij de eerste tekenen van schade of zwakte.
- Bevestig het product nooit aan koorden, linten, veters of losse kledingstukken van de baby. De kind kan worden gewurgd.
- Vul de beker nooit met kokend water om verbranding te voorkomen.
- Gebruik de beker of een deel ervan niet als speelgoed.

OPSLAG EN GEBRUIK

- Inspecteer de beker voor elk gebruik.
- Niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron opbergen of laten liggen.
- Niet opslaan met of in contact laten komen met oplosmiddelen of bijtende chemicaliën.
- Niet geschikt voor gebruik en een conventionele oven, een combinamagnetron of een ander verwarmingsapparaat.
- Zoals de meeste tuitbekers zijn onze bekers bedoeld voor melk, water of vruchtensap zonder vruchtvlees.
- NIET gebruiken met koolzuurhoudende dranken, poedermelk of kokende vloeistoffen.

INSTRUCTIES VOOR REINIGING

Voor het eerste gebruik uit elkaar halen en grondig reinigen.

Dit is om de hygiëne te waarborgen.

Reinig het product grondig voor elk gebruik.

Was het product altijd direct na het gebruik.

1. Schroef het deksel los en open de klapdop, dan wordt de schenktuit (A) zichtbaar.
2. Verwijder het rietje (D)
3. Gebruik uw duim om het harde ventiel van onder het deksel te duwen.
4. Knijp de basis van de schenktuit aan beide kanten in en duw door het deksel om het te verwijderen.
5. Was alle onderdelen grondig in een warm sopje en spoel ze af met schoon water. Gebruik het meegeleverde borsteltje om de ratjes schoon te maken. Gebruik geen borstel op het zachte gedeelte van het ventiel om beschadiging te voorkomen.
6. Niet schoonmaken met oplosmiddelen of bijtende chemicaliën.
7. Alle onderdelen kunnen in de vaatwasser worden gereinigd (alleen bovenste rek).
8. Laat het product niet in contact komen met oliehoudende producten op basis van olie (bijv. sauzen op basis van olie/tomaat), omdat er dan vlekken ontstaan.
9. Onze bekers zijn geschikt voor sterilisatie met stoom (elektrisch en magnetron), koken of koud-waterbasis/vloeibare oplossing.

INSTRUCTIE VOOR HET MONTEREN VAN DE BEKER

Volg deze belangrijke instructies.

Schud de onderdelen na het wassen altijd om overtollig water te verwijderen en laat ze aan de lucht drogen voordat u ze weer in elkaar zet. Uw beker kan lekken of het kan lastig zijn om er uit te drinken als hij niet als volgt in elkaar is gezet.

6. Breng de siliconen schenktuit (A) en het harde ventiel (C) op één lijn en druk ze op elkaar.
6a. Zorg ervoor dat deel (B) van de zachte zijde volledig door het gat van de harde zijde is geschoven (C).
7&8. Installeer de siliconen schenktuit (A) met de harde klep (C) van onder het deksel, trek aan de schenktuit (A) tot hij vastklikt en druk de harde klep (C) stevig aan tot de drie pennen vastklikken.
8. Zet het rietje (D) weer terug door het stevig in de harde klep (C) te duwen.
9. Schroef het deksel erop.

*Uitgevoerd overtollige vloeistof opgeslagen in de tuit *Onafhankelijke laboratoriumtests toonden tot 99,9% afname van het aantal bacteriën na 24 uur De siliconen schenktuit bevat zilverfosfaatglas, getest volgens ISO 22196.

IT | GUIDA DI SICUREZZA

Per la sicurezza e la salute del bambino
ATTENZIONE!

- Questo prodotto deve sempre essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto. Si sono verificati casi di incidenti quando i bambini sono stati lasciati soli con il dispositivo di allattamento a causa di cadute del bambino o perché il prodotto è stato smontato.
- Non utilizzare mai beccucci o cannucce come ciucci.
- L'aspirazione continua e prolungata di fluidi può causare carie ai denti. La carie ai denti nei bambini piccoli può verificarsi anche quando il bambino beve succhi non zuccherati. Ciò può verificarsi se il bambino può utilizzare la tazza per lunghi periodi durante il giorno e in particolare durante la notte, quando il flusso di saliva è ridotto o se usata come ciuccio.
- Verificare sempre la temperatura degli alimenti prima della poppata del bambino.
- Gettare tutti i componenti non utilizzati fuori dalla portata dei bambini.
- Gettarlo al primo segno di danno o usura.
- Non lasciare mai accessori, cordini, cinturini o parti libere di abbigliamento. Il bambino potrebbe strangolarsi.
- Al fine di evitare ustioni, non utilizzare la tazza con liquidi caldo.
- Non utilizzare la tazza o qualsiasi parte della tazza come giocattolo.

CONSERVAZIONE E USO...

- Controllare prima di ogni uso.
- Non conservare o lasciare che il prodotto esposta alla luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore.
- Non conservare o lasciare che il prodotto venga a contatto con solventi o prodotti chimici aggressivi.
- Non adatto per l'uso in forni tradizionale o in forno a microonde combinato o ogni altro dispositivo riscaldante.
- Come per la maggior parte dei bicchieri per bambini, le nostre devono essere utilizzate con latte, acqua o succhi che non contengono polpa.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Prima del primo utilizzo, smontare e pulire accuratamente. Questo serve a garantire l'igiene.

Pulire accuratamente prima e dopo ogni uso.

Lavare sempre il prodotto subito dopo l'uso.

1. Svitare il coperchio e aprire il tappo a scatto per scoprire il beccuccio (A).
2. Rimuovere la cannuccia (D).
3. Utilizzare il pollice per estrarre la valvola rigida da sotto il coperchio
4. Schiacciare la base del beccuccio da entrambi i lati e spingere attraverso il coperchio per rimuoverlo.
5. Lavare accuratamente tutte le parti con acqua tiepida e sapone e risciacquare con acqua pulita. Utilizzare la spazzola inclusa per pulire la cannuccia. Per evitare danni alla parte morbida della valvola.
6. Non pulire con solventi o prodotti chimici aggressivi.
7. Tutte le parti possono essere lavate in lavastoviglie (solo ripiano superiore).
8. Evitare che il prodotto venga a contatto con alimenti a base di olio (ad es. salsa a base di pomodoro/olio) in quanto potrebbero macchiarsi.
9. La nostra tazza isolate e la tazze con cannuccia con peso possono essere sterilizzate solo con compresse di acqua fredda/soluzione liquida.
10. Tutte le altre tazze sono adatte per la sterilizzazione a vapore (elettrico e a microonde), a bollitura o a soluzione fredda in compresse di acqua fredda/soluzione liquida.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E TAZZA

Seguire queste importanti istruzioni.

Scuotere le parti dopo il lavaggio per rimuovere l'acqua in eccesso e lasciarle asciugare all'aria prima di riassemblarle.

La tazza potrebbe avere delle perdite o potrebbe essere difficile usarla per bere se non montata correttamente come segue:

6. Allineare il beccuccio in silicone (A) e la valvola rigida (C), e premerli contemporaneamente.
6a. Assicurarsi che la parte (B) del lato morbido sia completamente spinta attraverso il foro del lato rigido (C).
7&8. Installare il beccuccio in silicone (A) con la valvola rigida (C) da sotto il coperchio, tirare il beccuccio (A) fino a quando non scatta e spingere con forza la valvola rigida (C) fino a quando le tre punte non si bloccano in posizione.
8. Rimontare la cannuccia rigida (D) spingendola con forza nella valvola rigida (C).
9. Avvitare il coperchio.

*Il beccuccio in silicone contiene vetro fosfato d'argento, testato in base alla norma ISO 22196.

ES | INDICACIONES DE SEGURIDAD

Por la salud y seguridad de su hijo
ADVERTENCIA:

- Este producto se debe utilizar siempre bajo la supervisión de un adulto. Se han producido accidentes por caídas o desmontaje del producto al dejar a los bebés solos con accesorios de alimentación.
- Nunca use el biberón o las pajitas como chupete.
- La succión continua y prolongada de líquidos provoca caries. Las caries en los niños pequeños pueden producirse incluso con líquidos no azucarados. Esto puede ocurrir si se permite al bebé utilizar la taza durante periodos prolongados de tiempo durante el día y especialmente durante la noche, cuando el flujo de saliva se reduce, o si se utiliza como chupete.
- Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de darselos al bebé.
- Deseche el producto en cuanto observe signos de daño o desgaste.
- Mantén todos los componentes que no se estén utilizando fuera del alcance de los niños.
- Nunca ate el producto a cordones, cordones, cintas ni prendas de ropa sueltas. Esto podría estrangular al bebé.
- Para evitar quemaduras, no utilice la copa con líquidos quentes.
- No utilice la copa ni ninguna de sus piezas como juguete.

ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN

- Examine el producto antes de cada uso.
- Guarde y mantenga el producto alejados de fuentes de calor y de la luz solar directa.
- No lo guarde junto a disolventes o productos químicos fuertes ni permita que entre en contacto con estos.
- Este producto no es apto para su uso en un horno tradicional, un horno microondas combinado ni cualquier otro dispositivo de calentamiento.
- Al igual que la mayoría de las tazas de aprendizaje, las nuestras están hechas para beber leche, agua o zumos que no contengan pulpa.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Antes del primer uso, desmonte y lave a fondo el producto. Esto sirve para garantizar la higiene.

Lave el producto con cuidado antes y después de cada uso.

Lave el producto inmediatamente después de cada uso.

1. Desenrosca la tapa y abre la cubierta para acceder a la boquilla (A).
2. Extraiga la pajita (D).
3. Empuje la válvula dura con el pulgar para extraerla de la tapa.
4. Presione la base de la boquilla por ambos lados y páselo a través de la tapa para retirarla.
5. Lave a fondo todas las piezas con agua tibia y jabón, y enjuague con agua limpia. Para prevenir daños, evite utilizar un cepillo en la parte blanda de la válvula.
6. No limpie el producto con disolventes ni productos químicos fuertes.
7. Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas (en la bandeja superior).
8. No permita que el producto entre en contacto con alimentos a base de aceite (p. ej., salsas de aceite o tomate), ya que puede mancharse.
9. Nuestras tazas térmicas solamente se pueden esterilizar usando pastillas o líquidos esterilizantes.
10. Las demás tazas se pueden esterilizar con vapor (en un esterilizador eléctrico o para microondas), hirviéndolas o con pastillas o líquidos esterilizantes.

INSTRUCCIONES PARA MONTAR LA TAZA

Siga atentamente las siguientes instrucciones. Agite siempre las piezas después de lavarlas para eliminar el exceso de agua y déjelas secar al aire libre antes de montarlas. La taza podría tener fugas o causar dificultades al beber si no se monta correctamente de la siguiente manera:

6. Alinee la espiga de silicona (A) y la válvula dura (C), y presiona hasta que encajen.
6a. Compruebe que la parte (B) del lado blando pase por completo a través del orificio del lado duro (C).
7&8. Instala la boquilla de silicona (A) con la válvula dura (C) desde debajo de la tapa, tira de la boquilla (A) hasta que encaje con un clic y presiona la válvula dura (C) con firmeza hasta que encajen las tres pastillas.
8. Vuelve a montar la pajita (D) presionando con firmeza hasta encajarla con la válvula dura (C)
9. Enrosque la tapa.

*La boquilla de silicona contiene vidrio de fosfato de plata, probado según ISO 22196.

CZ | BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

K zajištění zdraví a bezpečí vašeho dítěte
UPOZORNĚNÍ!

- Výrobek vždy používejte pod dohledem dospělé osoby. Když bylo dítě ponecháno s výrobky na pití bez dozoru, vyskytly se nehody způsobené pádem dítěte či rozebrání výrobku.
- Pítka a brčka nikdy nepoužívejte jako šidítko.
- Pokračující či dlouhodobé sání tekutin může způsobovat vysoký zubní kaz. Zubní kaz se u malých dětí může vyskytovat i v případě, že nejsi slazené nápoje. Může k tomu dojít, když bude mít batole během dne dlouhodobě používat, zejména pokud je používán jako šidítko a zvětšuje se nový