




ES

Ultra™

Instrucciones Del  
Biberón y La Tetina

## Montaje del producto



REMEMBER: No hace falta desmontar la tetina y la rosca para su esterilización.

## Inicio rápido

- 1 Antes de usarlo, lava todas las partes con agua tibia jabonosa y enjuágala con agua limpia.
- 2 Monta el biberón tal como se indica en el diagrama.
- 3 Cuando montes el biberón es importante que compruebes la válvula acercándola a la luz para comprobar que la abertura de la silicona no esté sellada. Si lo está, aprieta suave dedos para volver a abrirla. Si la válvula está sellada, el biberón no aireará de forma apropiada.
- 4 Prepara el alimento.
- 5 Sírvelo.
- 6 Después de usarlo, lava todas las piezas con agua tibia jabonosa y enjuágala con agua limpia, preparándolo para esterilizarlo otra vez.



## Limpieza y esterilización

- ✓ Antes del primer uso, limpia el producto.
- ✓ Límpialo antes de cada uso.
- ✓ Lava siempre el producto inmediatamente después de su uso.
- ✓ Antes del primer uso, ponlo en agua hirviendo durante 5 minutos. Esto es para garantizar la higiene.
- ✓ Lávalo en agua tibia jabonosa y enjuágalo con agua limpia o utiliza un lavavajillas (solo en la bandeja de arriba).
- ✓ Para limpiar las otras partes del biberón, utiliza un cepillo para tetinas y boquillas Closer to Nature.
- ✓ Una vez que hayas limpiado el biberón, ya puedes esterilizarlo.
- ✓ Todos los componentes deben ser esterilizados.
- ✓ Todos los componentes son aptos para la esterilización por vapor (eléctrica o mediante microondas), por hervor o por tableta de agua fría/solución líquida.
- ✓ TEN ESPECIAL CUIDADO al lavar la válvula. Para asegurar la aireación óptima, la válvula de la tetina está fabricada con una silicona más fina que la de la tetina, por lo que es necesario tener cuidado al lavarla para no causar ningún daño.
- ✗ No permitas que el producto entre en contacto con comidas de base aceitosa (p. ej., salsas a base de aceite/tomate), ya que se puede manchar.
- ✗ No la limpies con disolventes ni químicos abrasivos.
- ✗ No le des la vuelta a la tetina para limpiarla. Podría dañarse.
- ✗ NO UTILICES UN CEPILLO PARA TETINAS ni ningún otro instrumento para limpiar la válvula/agujero, ya que podría romperse o desgarrarse. Sin embargo, el rendimiento de la tetina puede verse afectado si la válvula no se lava minuciosamente después de cada uso. Deja correr agua templada por la válvula durante su limpieza.

## Conservación y uso

- ✓ Inspecciónalo antes de cada uso y tira de la tetina de alimentación en todas direcciones. Tírala en cuanto veas el primer signo de daño o debilidad.
- ✓ Mantén todos los componentes que no estés usando fuera del alcance de los niños.
- ✓ Por motivos de seguridad e higiénicos, se recomienda que la tetina de alimentación se sustituya cada 2 meses.
- ✓ Cuando prepares el alimento, sigue las instrucciones del fabricante de la leche de fórmula.
- ✗ No dejes la tetina expuesta directamente a la luz del sol, al calor o en desinfectante ("solución para esterilización") durante más tiempo del recomendado, ya que podría debilitarse.
- ✗ No guardes el biberón cerca de disolventes o sustancias químicas abrasivas, ni permitas que entre en contacto con ellos.
- ✗ No es apto para su uso en un horno convencional o en una combinación de microondas y grill con la función de grill encendida.
- ✗ No lo calientes en un microondas si está cerrado. Extrae la tetina, el anillo fijador y la tapa.


## Advertencias

PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE TUS HIJOS  
¡ADVERTENCIA!

- ✓ Utiliza siempre este producto bajo supervisión de un adulto. Se han producido accidentes cuando se ha dejado solos a los bebés con recipientes para beber, debido a la caída de los bebés o a que han desmontado dichos recipientes.
- ✓ Comprueba siempre la temperatura de la comida antes de dar de comer. Calentar en un horno microondas puede producir temperaturas localizadas muy altas. Ten especial cuidado cuando calientes en el microondas.
- ✓ Remueve siempre la comida calentada para asegurar una distribución uniforme del calor y comprueba la temperatura antes de servir.
- ✗ Nunca utilices las tetinas de biberón como chupetes.
- ✗ Sorber líquidos de forma continua y prolongada puede producir caries dentales. Las caries dentales en los niños más pequeños pueden producirse incluso cuando se emplean líquidos no endulzados. Esto puede ocurrir si se permite al bebé usar el biberón durante largos periodos a lo largo del día y, en concreto, durante la noche, cuando el flujo de saliva se reduce, o si se emplea como chupete.

**Recuerda..** es importante incrementar la velocidad de flujo de la tetina a medida que el bebé crezca.

\*Las tetinas Ultra están disponibles en las siguientes velocidades de flujo:



Mayborn Baby and Child  
Northumberland Business Park West  
Cramlington Northumberland NE23 7RH, UK  
Mayborn Baby and Child  
is a trading style of Jackel International Limited.  
Copyright© Jackel International Limited 2012.

[tommeetippee.com](http://tommeetippee.com)